



Forum: Electricité

Topic: Baquets, voyants "SERV" et "AIRBAG" allumés... Comment shunter?

Subject: Re: Baquets, voyants "SERV" et "AIRBAG" allumés... Comment shunter?

Publié par: jojo2l8s

Contribution le : 14/05/2011 06:31:46

Il a remonter ces pretentionneur

Mais comme il manque l'air-bag lateral sa allume comme même le voyant

Est même en retirant les air-bag lateral de la configuration du calculateur (je lui ai fait avec le clip)

Sa reste allumer a cause d'un défaut de configuration

Vive les ph1 une est les compteur a ampoule