

**[Changer boutons de custode \[ ph1 / ph2 \]](#)**

Cat gorie : [int rieur et electricit ](#)

Publi  par [Dams40](#) le 01/01/1970

Salut !

Suite au d montage des moteurs de custodes ( comme expliquer dans la rubrique " int rieur et  lectricit  " ) , je vais vous expliquer comment changer les boutons de custodes .

Dans mon cas , mes boutons etaient HS .

Voici les deux boutons de custodes gauche et droite sur leur emplacement.



Il va falloir les sortir pour les changer , rien de plus simple.

1) Sortir la garniture avec les deux boutons en tirant doucement vers le haut . ( !!! attention pas beaucoup de fil !!!)



2) Déconnecter les boutons en tirant la connectique vers l'arrière .



3) Retirer les boutons de leur emplacement de la garniture . ( il y a un d'Ã©trompeur sur chaque boutons et sur la garniture .)



4) Rebrancher les nouveaux boutons et faites un test avant de remonter .

Pour ma part , je les ai acheter a la casse 5â,- ( chez Renault 37.47â,- piece ) .

5) Si tout fonctionne , remettez les boutons dans leur emplacement et remettre la garniture Ã sa place .





Et voila logiquement Ã§a marche ..

Voici le lien de dÃ©montage des moteurs de custodes :

<http://www.megane-france.net/xoops/mo...section/item.php?itemid=6>

A plus.

Dam's40.

Info : Cet article sert aussi bien sur ph1 que sur ph2, attention seulement Ã la couleur de vos boutons suivant l'harmonie intÃ©rieure de votre vÃ©hicule (ATLANT / HARM01 / HARM02)