



Forum: Modifications audio

Topic: Comment adapter ses connectics analogic en numeric ?

Subject: Re: Comment adapter ses connectics analogic en numeric ?

Publié par: [artilleur34](#)

Contribution le : 09/09/2012 17:35:18

Salut,

Alors, je vais essayer de t'apporter une idée de réponse qui j'espere pourra t'aider, de par mon expérience sur ma meggy cab

Sur la premiere photo que tu as posté, la fiche iso jaune sert à la commande au volant de ton auto radio, et ta grosse fiche bleue qui te servira pour la température et l'heure se branche au niveau de ta portière passer la ou se trouve ton retro avec la "goutte" pour la température...

Sur ton branchement initial, la prise ressemble fort à la commande au volant pour un poste K7 d'origine.

Perso quand j'ai changé pour le "tuner list" je n'ai changé que l'affichage déporté que j'avais récupéré en même temps que l'autoradio et j'avais modifié la grosse prise pour la transformer en iso jaune pour la commande au volant.

J'espere avoir reussi à t'orienter