Pose de paupiÃ¨res de phares (ph2)

CatÃ©gorie : Modifications ExtÃ¨rieur

PubliÃ© par Utilisateur non enregistrÃ© le 20/06/2008

guide sur la pose de paupiÃ¨res de phare.

1/Voici les paupiÃ¨res de retour de peinture.



2/Voici ma Megane juste avant la pose :







3/Les paupiÃ¨res posÃ©es sur mon cache moteur.



4/Les paupiÃ¨res sont simplement tenues avec du scotch afin de voir leur bon positionnement :



5/Les paupiÃ¨res avant encollage :



Ne pas oublier de nettoyer et degraisser les optiques de phares avant encollage.

6/Le tube de colle Ã pare brise :



7/Les paupiÃ¨res une fois enduitent de colle :
Pensez a bien enduire toute la surface.



8/Les paupiÃ¨res sont maintenues en place Ã l'aide de scotch afin d'assurer une bonne prise de la colle. Petite astuce afin de ne pas avoir de mauvaises surprises lors du retrait du scotch, mettre un petit bout de papier entre celui-ci et la paupiÃ¨re afin de ne pas retirer de la peinture, ce qui serait balo.







Les flÃ©ches rouge indiquent les endroits oÃ» la pression sur les paupiÃ¨res doit Ãªtre la plus forte pour une meilleure tenue de la colle.



9/Voici le rÃ©sultat. Je viens juste d'enlever le collant donc lÃ je dois encore les nettoyer.



10/Voila le rÃ©sultat capot ouvert et dans le garage :



Capot fermÃ© mais toujours dans le garage :





Et voila le rÃ©sultat une fois dehors :





Un grand merci Ã megamania80 pour la publication de cet article.