

**Pose de paupierres de phares (ph2)**

**Cat gorie : Modifications Ext rieur**

**Publi  par Utilisateur non enregistr  le 20/06/2008**

guide sur la pose de paupierres de phare.

1/Voici les paupierres de retour de peinture.



2/Voici ma Megane juste avant la pose :





3/Les paupières posées sur mon cache moteur.



4/Les paupières sont simplement tenues avec du scotch afin de voir leur bon positionnement :



5/Les paupières avant encollage :



Ne pas oublier de nettoyer et dégraisser les optiques de phares avant encollage.

6/Le tube de colle Ã pare brise :



7/Les paupières une fois enduites de colle :  
Pensez à bien enduire toute la surface.



8/Les paupières sont maintenues en place à l'aide de scotch afin d'assurer une bonne prise de la colle. Petite astuce afin de ne pas avoir de mauvaises surprises lors du retrait du scotch, mettre un petit bout de papier entre celui-ci et la paupière afin de ne pas retirer de la peinture, ce qui serait balo.





Les flèches rouge indiquent les endroits où la pression sur les paupières doit être la plus forte pour une meilleure tenue de la colle.



9/Voici le résultat. Je viens juste d'enlever le collant donc il me faut encore les nettoyer.



10/Voila le résultat capot ouvert et dans le garage :



Capot fermé mais toujours dans le garage :





Et voila le résultat une fois dehors :





Un grand merci à megamania80 pour la publication de cet article.