

Montage des diodes audi look

Cat gorie : Modifications Ext rieur

Publi  par [Seb2ide](#) le 17/01/2009

Comment monter des diodes Style Audi sur vos Feux avant de Ph2

Cet article va vous guider sur le montage de diodes "Audi look" sur les feux avant de votre megane Ph2.

Mat riel utilis s:

tout d'abord il vous faut :

- les diodes (pour ma part je les ai prises en 24CM)
- une pince a sertir
- des cosses
- une paire de ciseaux et du scotch double face
- et du scotch d' lectricien







voila les festivités peuvent commencer !!!

Montage:

-tout d'abord sertir des cosses sur les fils des bandes de diodes (le + c est le fil cuivre !) si possible mettre une cosse mâle sur un fil et une cosse femelle sur l'autre. Ça évitera de se tromper au moment du montage sur la voiture !!



-ensuite il faut mettre du double face sur le flanc des bandes de diodes



-voilà là on a préparé les bandes donc on peut aller sur la voiture

-je passe les câbles de l'ouverture du capot et du montage des veilleuses c'est trop simple

-donc voilà là on va couper les fils des veilleuses (le marron c'est la masse et le jaune et violet le +)



-ensuite on d croude le fil marron et le file jaune et violet



-puis on serti les cosse (a l inverses de celle montÃ©s sur la bande de diodes si on en a monte 2 types sur la bandes)



-ensuite on place la bande de diodes ou on le veux (pour ma part elles son placÃ©e au dessus des feux mais GORDINI a fait le montage en les collant sous les feu et pour cela il faut dÃ©boiter le pare-choc) et on passe les fils de faÃ§on ce qu'ils aillent derriÃ¨re le feu



-ensuite on isole les cosse avec du scotch d'Électricien et on en profite pour faire une encoche dans l'ouverture du bloc optique histoire de ne pas pincer les fils une fois les bouchons remis en place



-en enfin y a plus qu a tout refermer mettre le contact et regarder comme ca fait beau



c'est tout simple et Åsa prend a peine une heure

La nuit:



