



Forum: Carrosserie

Topic: Rouille ::(

Subject: Re: Rouille ::(

Publié par: DanyChoc

Contribution le : 15/06/2015 12:55:16

Pour qu'il y ai de la rouille il faut de l'air (et l'humidité qu'il contient) et du fer... Si tu supprimes l'un des 2 éléments, normalement tu stoppes la rouille...

Ne pouvant supprimer la tôle car c'est la voiture, il faut supprimer l'air... Pour le supprimer, effectivement faut couvrir la partie par quelque chose de totalement hermétique... Perso sur ma Super 5 j'ai emprisonné avec de la fibre non tissée et de la résine...

De l'intérieur de la caisse tu peux badigonner de résine largement et en bonne épaisseur, en ayant au préalable (enfin c'est ce que je ferais) mis du convertisseur de rouille, par acquis de conscience quoi ... Comme ça déjà de l'intérieur tu supprimeras l'apport en air et en humidité. De l'extérieur soit tu fais pareil soit tu laisses...